Manual do Usuário

F-COD08/32BIT
F-COD20/32BIT

V6.7.0

PROGRAMA

Introdução


Este manual do usuário é projetado para leitor de código de barras. Para obter informações detalhadas de uso, faça download do manual do usuário completo em nosso website.

Instalação

Instalação do Leitor código de barra interface USB.
O Windows irá detectar automaticamente.

Opção: Instalar o Suporte

1. Insira a cabeça na haste de suporte;
2. Haste de suporte;
3. Parafuso: M6* 16 milímetros;
4. Base de suporte.
5. Parafuso: M6* 16 milímetros;
6. Insira a haste de suporte no orifício da base, fixando o suporte e a base com o parafuso.



FIM

PROGRAMA

Procedimento de configuração

1.Faça a leitura do comando "PROGRAMA".
2.Faça a leitura de um ou mais parâmetros.
3.Faça a leitura do comando "FIM" para finalizar o procedimento.

Configuração Padrão

Padrão
Voltar as configurações de fábrica.

(*) Indica configuração padrão.

Versão
Mostra a versão do firmware.

Seleção de Interface

*AUTO

KB/USB-HID

RS232/Virtual serial port
(É necessário driver para virtual serial port)

FIM

PROGRAMA

Modo de Leitura

Testando

*Leitura manual

Leitura contínuo

Terminador

Nenhum

Tab (0X0D+0X0A)

*Enter (0X0D)

Espaço (0X20)

Retorno (0X0A)

Sensor Automático

(Quando o leitor suporta esta função)

Desligado

*Ligado

FIM

PROGRAMA

Avisos Sonoros

Nenhum

Beep curta duração

*Beep média duração

Beep longa duração

Baixo

*Médio

Alto

Modo Teclado

Idioma

*US

Francês

Alemão

Inglês

Turco-Q

Dinamarquês

FIM

PROGRAMA

Japonês

Espanhol (Internacional)

Italiano

Idioma universal

Caps Lock

*Dado original

Maiúscula

Minúscula

Maiúscula e minúscula conversão

Caplock

Ligado

*Desligado

Num lock

Ligado

*Desligado

FIM

PROGRAMA

Interface RS-232

Taxa de Transmissão

2400

4800

*9600

19200

Paridade

*Nenhum

Ímpar

Par

Bits de Dados

7bits

*8bits

Bits de Parada

*1bits

2bits

FIM

PROGRAMA

Mão Trêmula

NAK ligado

XON/XOFF ON

Reservado 1

Ativar ou Desativar Código de Barras

Desativar Code 39

Desativar Code 39 Full ASCII

Desativar Code 93

Desativar Code 128

Desativar CodeBabar

Desativar UPC-A

Desativar UPC-E

Desativar EAN13

Desativar EAN8

Ativar Industrial 2 of 5

Ativar Code32

FIM